CATALOGUE PIECES XM

MOTEURS BOITES A VITESSE

0020	Présentation moteurs	3305	Kit réparation boite à vitesse auto et man
1120	Culasse	3310	Carter de boite manuelle
1140	Bloc moteur	3311	Carter de boite auto
1143	Carter	3323	Capteur de vitesse
1210	vilebrequin	3330	Radiateur et échangeur huile boite auto
1218	Ensemble mobile	3333	Boite auto commande et contrôle
1230	Arbre à came distribution	3336	Boite auto
1243	Soupape	3342	Boite manuelle 1
1720	Turbo	3344	Boite manuelle 2
2220	Pompe à huile	3351	Fourchette de boite
2230	Circuit d' huile	3356	Commande de boite manuelle
2310	Pompe à eau	3357	Commande d' embrayage
2410	Refroidissement	3359	Commande de boite auto
3120	Embrayage	3430	Différentiel
3225	Embrayage BVA	3480	Attache moteur
3300	Boite à vitesse manuelle		
3301	Boite à vitesse automatique		

EQUIPEMENT MOTEUR

1400	Injection	2121	Pré chauffage
1419	Commande d' accélération	5320	Alternateur montage
1441	Capteurs d' injection	5325	Alternateur détail
1700	Filtre à air	5330	Démarreur
2112	distributeur	5332	Démarreur détail
2120	Allumage		